



handbuch

SoWhat

dutch *kitchen* splash backs

Vorbereitung der Oberfläche

Der Untergrund, an dem Sie die Rückwand befestigen, muss tragfähig, eben, glatt, trocken und frei von Staub und Fett sein. Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche der Wand können eventuell auf der Rückwand sichtbar werden

Wir liefern den wasserfesten Tapetenkleber Flexx Elite mit der SoWhat-Design Rückwand. Dieser Klebstoff ist für leicht saugende und nicht saugende Untergründe geeignet. Bei stark feuchtigkeitsabsorbierenden Untergründen (neuer Putz oder Gipskarton) muss der Untergrund mit einer tapezierfähigen, wasserbasierten Grundierung vorbehandelt werden.

Test

Es ist ratsam, vor Beginn der Vorbereitungsarbeiten und der Installation drei einfache Tests durchzuführen.

Absorptionstest: Die Absorption kann bestimmt werden, indem die Oberfläche mit einem Schamm und Wasser befeuchtet wird.

1. Wenn das Wasser sofort zurückzieht handelt es sich um einen starken Sog.
2. Wenn das Wasser langsam in das Substrat einsickert, ist die Saugleistung leicht bis mäßig.
3. Der Untergrund ist nicht saugfähig, wenn er nass bleibt oder das Wasser nur langsam abtrocknet.

Wischtest: Fegen Sie die Oberfläche mit der Hand ab. Wenn Material an Ihren Händen zurückbleibt, handelt es sich um eine inkohärente Oberfläche.

Klebebandtest: Damit kann die Haftung eines gestrichenen Untergrundes bestimmt werden. Ein Stück Malerband ist mit der Oberfläche verklebt und wird mit einem Ruck abgezogen. Wenn die Oberfläche nicht stark genug ist sind Teile der Beschichtung auf dem Klebeband sichtbar.

Beton, verputzt

Auf einer glatten verputzten Wand kann die Rückwand nach der Vorbehandlung (Grundierung) an der Wand angebracht werden. Neuer Putz muss 100% trocken sein. Wenden Sie die vorgeschriebene Trocknungszeit des Primerherstellers an. Wenn die verputzte Wand mit Latex/Wandfarbe gestrichen ist, ist es wichtig die Wand abzuschleifen, gründlich zu reinigen und dann immer mit einer Grundierung (auf Wasserbasis, geeignet für Tapeten) vorzubehandeln.

Spachtelputz

Spachtelputz ist als Trägermaterial ungeeignet. Die Struktur ist zu grob um eine Unterlage direkt darauf zu befestigen. Sie können die Wand mit einer Nivelliermasse glätten und dann die Anweisungen für einen Betonuntergrund befolgen. Sie können auch eine MDF-Platte (wasserfest) vor der Wand anbringen.

Fliesen

Wenn Sie eine geflieste Wand haben, kann die Rückwand nicht direkt an dieser befestigt werden. Für eine alternative Befestigungsmethode siehe den Abschnitt über die Verwendung von MDF-Platte.

MDF-Platte oder Sperrholz/ Gipskarton verwenden

Wenn es nicht möglich ist die SoWhat-Design Rückwand direkt an die Wand zu montieren können Sie eine MDF-Platte oder Sperrholz/Gipskarton verwenden. Bitte achten Sie darauf immer eine wasserfeste Variante zu benutzen! Vergewissern Sie sich, dass Sie mögliche Schraubenlöcher gut abdichten. Wenn Sie mehr als ein Blatt benötigen, stellen Sie sicher, dass die Fugen zwischen den Platten gut abgedichtet werden. Vergewissern Sie sich, dass alle verwendeten Füllstoffe gründlich ausgetrocknet sind, es darf keine Feuchtigkeit hinter dem SoWhat-Design Material vorhanden sein.

Umgebungsbedingungen

Der Arbeitsbereich sollte frei von Hindernissen, sauber und aufgeräumt sein. Sorgen Sie für einen gut beleuchteten Arbeitsbereich, um eine ordnungsgemäße Inspektion während und nach dem Installationsprozess zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen +10 °C und +25 °C liegt und dass keine Zugluft herrscht!

Wandsteckdosen

Haben Sie Steckdosen an der Rückwand?
Entfernen Sie diese dann vorübergehend, bevor Sie die Küchenrückwand anbringen. Der Platz für die Steckdosen kann nach der Montage der Rückwand einfach mit einem Hobymesser ausgeschnitten werden.
Bringen Sie dann die Steckdosen wieder an (vergessen Sie nicht, den Strom abzuschalten!).

Installation

Rühren Sie den Klebstoff vor Gebrauch gut um. Tragen Sie den Kleber mit einer niedrigflorigen Mikrofaserrolle dünn und gleichmäßig auf die eventuell vorbehandelte Wand auf. Befestigen Sie die Rückwand vorsichtig (am besten mit mindestens zwei Personen) an der verschmierten Wand. Bringen Sie das Material immer in einer feuchten Klebeschicht an, prüfen Sie dies mit Ihrer Fingerspitze. Wenn der Leim zu schnell trocknet, können Sie ihn wieder klebrig machen, indem Sie mit einer Pflanzenspritze Wasser auf die Leimschicht sprühen.
Streichen Sie das SoWhat-Material glatt (verwenden Sie z. B. ein Geschirrtuch oder einen in Stoff eingewickelten Tapezier-spachtel), wobei Sie immer von der Mitte nach außen arbeiten.
Sie haben etwa 15 bis 20 Minuten Zeit, um das Ganze aufzutragen. Bei größeren Flächen oder mehreren Wänden ist es ratsam, in Abschnitten zu kleben. Wenn bestimmte Bereiche nicht gleichmäßig glatt sind, ist zu wenig oder zu viel Klebstoff vorhanden. Tragen Sie mehr Klebstoff auf oder verteilen Sie den vorhandenen Klebstoff besser. Entfernen Sie eventuelle Klebeflecken sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

Fertigstellung

Die untere Kante der Arbeitsplatte sollte mit Silikondichtmittel versiegelt werden.
Wenn Sie die Rückwand in einer Ecke geschnitten haben, müssen Sie auch dort die Kanten versiegeln.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass das SoWhat-Design Material auch hinter einem Gasherd gut hält. Es bleibt natürlich ein synthetisches Produkt und eine gewisse Vorsicht ist geboten. Es darf kein direkter Flammenkontakt mit der Rückwand bestehen, was bei Gaskochern glücklicherweise selten der Fall ist. Vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit heißen Töpfen und Pfannen. Wenn Sie sich unsicher sind, was die Hitzeentwicklung am Gaskochfeld angeht, können Sie jederzeit einen Backboard-Saver einbauen. Ihr Küchenlieferant kann diese für Sie bestellen.

Reinigung

Sie können die Rückseite leicht mit einem weichen Tuch mit Allzweckreiniger oder Seife reinigen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Entfettungsmittel, Bleichmittel, (Harz-)Reiniger oder Scheuermittel.
Auch starkes Bürsten mit einem zu trockenen Tuch kann das Bild beschädigen!

Garantie

SoWhat-design gewährt eine 5-Jahres-Garantie auf die Farbechtheit des Materials.

Wir würden gerne ein Bild des Endergebnisses für die Website erhalten!

Wir bemühen uns, unsere Kunden so klar wie möglich über die Verwendung unserer Küchenhintergründe zu informieren.

Sollten Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte haben, lassen Sie es uns bitte wissen.

Genießen Sie Ihre neue oder renovierte Küche!

SoWhat

dutch kitchen splash backs

Berg en Dalseweg 22H
6521 JG Nijmegen, The Netherlands
info@SoWhat-design.nl
www.SoWhat-design.nl
tel: +31(0)6 53396418