



handleiding

SoWhat-Flex materiaal

SoWhat

dutch kitchen splash backs

Vorbereiding oppervlak

Het oppervlak waarop je de achterwand bevestigt dient draagkrachtig, vlak, glad, droog, stof en vetvrij te zijn. Na het aanbrengen vormt de *SoWhat-design* achterwand zich naar de ondergrond. Onregelmatigheden op het oppervlak van de muur kunnen uiteindelijk op de achterwand zichtbaar zijn.

Bij de *SoWhat-design* achterwand leveren wij de watervaste behanglijm Flexxs Elite.

Deze lijm is geschikt voor licht zuigende en niet-zuigende ondergronden.

Bij sterk vocht absorberende ondergronden (nieuw stucwerk of gipsplaten) moet de ondergrond voorbehandeld worden met een watergedragen voorstrijkmiddel dat geschikt is voor behangwerk.

Test

Geadviseerd wordt om 3 simpele testen uit te voeren voor je met het voorbereidend werk en de installatie start.

Absorptie-test: De zuigkracht kan bepaald worden door de ondergrond met een spons en water te bevochtigen.

1. Trekt het water direct weg dan is er sprake van een sterke zuiging.

2. Trekt het water langzaam in de ondergrond dan is de zuigvermogen licht tot matig.

3. De ondergrond is niet absorberend indien het nat blijft of het water droogt langzaam op door de omgevingstemperatuur.

Veeg-test: Indien er een poederende / krijtende waas achterblijft op de handen bij het wrijven op het oppervlak, dan kan vastgesteld worden dat de ondergrond onsamenhangend is.

Tape-test: De hechting van een geschilderde ondergrond kan hiermee bepaald worden. Een stuk schilderstape wordt op het oppervlak geplakt en met een ruk erafgetrokken. Bij een niet draagkrachtige ondergrond zullen er stukjes deklaag op de tape zichtbaar zijn.

Beton, gestuct

Op een glad gestucte muur kan de achterwand na voorbehandeling (voorstrijkmiddel) van de muur aangebracht worden. Nieuw stucwerk moet 100% droog zijn. Hanteer de voorgeschreven droogtijd van de fabrikant van het voorstrijkmiddel. Indien de gestucte wand geleverd is met Latex /muurverf is het belangrijk om de wand op te schuren, grondig te reinigen en vervolgens altijd voor te behandelen met een voorstrijkmiddel (watergedragen, geschikt voor behangwerk).

Spack/spuit of spachtelputz

Spachtelputz en spack/spuitwerk zijn als ondergrond ongeschikt. De structuur is te grof om een achterwand direct op te bevestigen. Je kan de muur met een egalisatiemiddel glad strijken, vervolgens volg je de aanwijzingen voor een betonnen ondergrond. Ook kan je ervoor kiezen een MDF plaat (watervast) voor de wand te bevestigen.

Tegels

Indien je een betegelde wand hebt kan de achterwand hier niet direct op bevestigd worden. Voor een alternatieve bevestigingswijze zie het gedeelte over het gebruik van MDF/Multiplex plaat.

Gebruik MDF-plaat of watervast Multiplex/Gipsplaat

Wanneer het niet mogelijk is om de *SoWhat-design* achterwand direct op de wand aan te brengen kan je een MDF/Multiplex/gips plaat voor de wand bevestigen en de achterwand vervolgens hierop aanbrengen.

Gebruik hiervoor de watervaste (groene) variant, bv. 6 of 8mm (verkrijgbaar bij gespecialiseerde houthandel). Deze is geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes.

Let op dat je de eventuele schroefgaten goed afsmeert. Mocht je meerdere platen nodig hebben, zorg dan dat de verbinding tussen de platen bewegingsvrij is. Ook de naden tussen de eventuele meerdere platen dien je goed af te smeren. Zorg dat gebruikte vulmiddelen goed uitgedroogd zijn, er mag geen vocht achter het *SoWhat-design* materiaal zitten.

Omgevingscondities

De werkruimte dient vrij van obstakels, schoon en op geruimd te zijn.
Zorg voor een goed verlichte werkruimte, zodat er tijdens en na het installatieproces een goede inspectie mogelijk is.
Een kamertemperatuur die ligt tussen de +10 C en +25C en pas op dat het niet tocht!

Wandcontactdozen

Heb je wandcontactdozen op de achterwand?
Verwijder deze dan tijdelijk voor het aanbrengen van de keuken achterwand. De ruimte voor de wandcontactdozen kan je eenvoudig met een hobbymesje na het aanbrengen van de achterwand uitsnijden. Vervolgens bevestigt je de wandcontactdozen weer (vergeet niet de stroom af te sluiten!).

Het aanbrengen

De lijm voor gebruik goed roeren. Breng de lijm dun en gelijkmatig aan op de eventueel voorbehandelde muur met een laagpolige microvezelroller. Bevestig de achterwand (liefst met minimaal twee personen) voorzichtig op de ingesmeerde wand. Plaats het materiaal altijd in een natte lijmlaag, controleer dit met je vingertop. Als de lijm te snel droogt kan je deze weer plakkerig maken door water met een plantenspuit op de lijmlaag te vernevelen.
Strijk het *SoWhat-design* materiaal (gebruik hiervoor bijv. een theedoek of een behangspatel omwikkeld met een doek) mooi glad, werk altijd vanuit het midden naar buiten.
U heeft ongeveer 15 tot 20 minuten de tijd om het geheel aan te brengen. Bij grotere oppervlaktes of meerdere muren is het raadzaam om in sectoren in te lijmen. Zijn er plekken niet vlak te strijken, dan is hier te weinig of te veel lijm aanwezig. Breng hier meer lijm aan of verspreid de aanwezige lijm beter. Eventuele lijmplekken direct verwijderen met een vochtige doek of spons.

Nabewerking

De onderste rand bij het aanrechtblad dien je af te kitten met siliconenkit, indien je de achterwand in een hoek hebt afgesneden dien je ook daar de randen af te kitten.
De ervaring leert ons dat het *SoWhat-design* materiaal zich goed houdt achter een gasfornuis. Het blijft natuurlijk een kunststof product en enige voorzichtigheid is geboden. Er mag geen direct vlamcontact met de achterwand zijn, gelukkig is dat bij gasfornuizen zelden het geval. Vermijd ook zoveel mogelijk direct contact met hete pannen.
Mocht je twijfelen over de hittevorming bij het gasfornuis dan kan je altijd een zgn backboardsaver plaatsen.
Je keukenleverancier kan deze voor je bestellen.

Schoonmaken

Je kan de achterwand eenvoudig schoonmaken met een zachte doek met allesreiniger of zeep.
Gebruik voor het schoonmaken geen: oplosmiddelen, ontvetters, bleekmiddelen, (hars)cleaners of schuurmiddelen. Ook hardhandig poetsen met een te droge doek kan de afbeelding beschadigen!

Garantie

SoWhat-design geeft 5 jaar garantie op de kleurechtheid van het materiaal.

Graag ontvangen wij een foto van het uiteindelijke resultaat voor op de website!
Wij streven erna onze klanten zo helder mogelijk over de toepassing van onze keuken achterwanden te informeren.
Mochten er onduidelijkheden zijn in het gebruik van ons product dan horen wij dit graag.

Veel plezier in je nieuwe of vernieuwde keuken!

SoWhat

dutch kitchen splash backs

Berg en Dalseweg 22H
6521 JG Nijmegen, The Netherlands
info@SoWhat-design.nl
www.SoWhat-design.nl
tel: +31(0)6 53396418